

Návod na použitie

Pre nasledovné typy modelov minikuchyniek



MK	90, 100, 120
MKB	100
MKM	100
MKGS	100
MKGSM	150
MK Color	100
MK Ceran	100
MK Gas	100



A. Všeobecné

Prečítajte si celý návod na použitie. Odložte dokumenty od vašej minikuchynky tak, aby boli kedykoľvek dostupné pre vás, alebo pre príležitostných používateľov. Návod na použitie obsahuje údaje, dôležité pre montáž, prevádzku a údržbu. Po rozbalení sa ubezpečte, že prístroj nie je poškodený. Baliace materiály roztriedte a uložte do zberných nádob pre separované druhotné suroviny pre ich ďalšie spracovanie a využitie. Baliace materiály, vhodné na recykláciu sú označené príslušným symbolom. Na škody, spôsobené neodborným zaobchádzaním, alebo nesprávnym vstavaním a zavedením, sa nevzťahuje žiadne ručenie.

B. Bezpečnostné upozornenia

- Neuvádzajte do prevádzky poškodené zariadenie, v prípade pochybností sa poraďte s dodávateľom.
- Elektrická bezpečnosť je zaručená, len pokiaľ je inštalované normou predpísané istenie elektrického vedenia domácich rozvodov.
- Prístroj prevádzkujte len kompletný, so všetkými bezpečnostnými zariadeniami, ktoré sú k dispozícii.
- Opravy a zákroky v zariadení smie vykonávať len oprávnená osoba s osvedčením.
- Vedenie k sieťovej prípojke musí byť vyhotovené iba kvalifikovanou osobou.
- Výmenu koncovky elektrického kábla, opravy v zapojení varných dosiek a výmenu káblov smie vykonať len kvalifikovaná osoba s oprávnením na výkon takýchto prác.
- Pri opravách musí byť kombinácia sporák – chladnička celkom odpojená od napätia. Vytiahnite kábel zo zásuvky alebo vypnite istič.
- Pozor, niektoré plochy sú pri prevádzke horúce!
- Buďte opatrný pri príprave jedál s olejom alebo tukom, môžu sa vznietiť!
- Nie je povolené používať varič na vykurovanie miestnosti. V blízkosti umiestnené predmety alebo stena sa môžu rozhorúčiť.
- Zásadne nedovoľte deťom hrať sa na varných doskách.
- V nijakom prípade nepokladajte jedlá zabalené do hliníkovej fólie alebo uložené v umelohmotnej nádobe na varné dosky. Pri zapájaní dbajte, aby sa prívodný kábel nedotýkal varnej dosky.
- Pri montáži digestora musí byť nad varnými doskami 650 mm voľný priestor.
- Varné dosky nečistite parným čistiacim prístrojom.

C. Montáž a postavenie

Kombinácia sporák – chladnička musí pevne stáť na vodorovnej ploche. Pre správne postavenie doporučujeme vykonať kontrolu vodováhou. Hrboľatosť podlahy môžete vyrovnávať podkladaním vhodných podložiek. Dvierka môžete zrovnať uvoľnením skrutiek v dierach 1 a 2 (obr.), nastavením závesu dvierok do vhodnej polohy a opätovným dotiahnutím skrutiek.



Zohriaty vzduch zo zadnej strany chladničky musí byť bez prekážok odvedený cez pozdĺžne otvory v zadnej časti vrchnej pracovnej dosky, preto táto funkcia nesmie byť obmedzená zakrytím otvorov predmetmi.



D. Pripojenie do elektrickej siete 230V/50Hz

Minikuchynka môže byť zapojená len do zásuvky s ochranným kolíkom a s istením 16A ističom. Vďaka nízkej spotrebe chladničky môže byť kombinácia zapojená do jednej dvojbzásuvky.

Pozor! V prípade pevného pripojenia (bez zásuvky) musí byť okruh vybavený dvojpólovým vypínačom vhodnej konštrukcie, podľa príslušných noriem. Takýto dvojpólový vypínač je potrebný aj vtedy, keď zásuvka nie je kvôli postaveniu minikuchynky dosiahnuteľná. Pri opravách alebo údržbe musíte kombináciu sporák – chladnička celkom odpojiť od siete a to vytažením kábla zo zásuvky alebo vypnutím dvojpólového vypínača, prípadne vypnutím ističa (vytočením poistky u starších rozvádzačov).

Dodatočné prúdové prípojky

Pri štandardnom vyhotovení s dvojplatinčkou a chladničkou treba rátať pre každý ďalší spotrebič, ako umývačka riadu, mikrovlnka, piecka, s ďalším samostatným prúdovým obvodom.

Minikuchynka MKGSM 150 s dvomi varnými doskami, chladničkou ako aj mikrovlnkou a umývačkou riadu potrebuje pripojenie na tri samostatné prúdové obvody.

E. Pripojenie na vodovodné rozvody

Pripojenie na studenú a teplú vodu je vhodné previesť v priestore skrinky pod drezom. Tu nie sú žiadne priestorové obmedzenia, čo umožňuje inštalatérovi individuálne umiestniť prípojné ventily, prípadne využiť už existujúce.



F. Obsluha

Pozor!

Povrchové plochy varných dosiek, priľahlých povrchov a zohrievaných nádob sú počas prevádzky horúce! Malé deti musíte držať počas varenia v bezpečnej vzdialenosti. Výkon ohrevu môžete regulovať pomocou 7-polohového prepínača v jemných krokoch. Ovládací gombík môžete, mimo polohy „0“, prestaviť do jednej zo šiestich spínacích polôh. Na otočnom gombíku môžete vidieť čísla 0- -1- -2- -3

0 = vypnuté

1 = slabo horúce

2 = stredne horúce

3 = horúce

Body na stupnici znázorňujú tri medzistupne, ktoré zvolíte vtedy, keď stupne označené číslicou sú príliš silné, prípadne slabé.

Stupeň 3 poskytuje zvlášť krátky nahrievací čas. Keď je platnička už rozpálená, prepnite iný, nižší pracovný stupeň.

Pred prvým použitím sa musí nechať ochranný povlak na povrchu varnej dosky vytvrdiť. Preto musíte najskôr nechať 3 minúty zapnutú zadnú varnú dosku na najvyššom stupni bez hrnca (predná doska je vypnutá). Po uplynutí času vypnite zadnú dosku a nechajte 5 minút odstáť. Potom zapnite prednú dosku na plný výkon na 3 minúty (zadná doska je vypnutá) a nechajte následne 5 minút dosku vypnutú. Potom je zapínanie varných dosiek bez položeného hrnca všeobecne **zakázané!**

Svetelná kontrolka

Kontrolka ukazuje, či je jedna z varných dosiek zapnutá. Kontrolka (1 obr.) svieti, pokiaľ aspoň jedna z dosiek je zapnutá. Varná doska môže byť aj napriek zhasnutej kontrolke stále horúca (zotrvačné teplo).

Každý elektrický prístroj ako chladnička, mikrovlnka, umývačka riadu a piecka majú priložené vlastné návody na použitie.



G. Obsluha

Pre čistenie a údržbu vašej minikuchynky sú všetky diely ľahko prístupné.

Najlepšie je, keď sa dôkladné čistenie vykonáva pri vychladnutých varných doskách. Roztečené jedlo odstráňte z plochy pomocou navlhčenej handričky so saponátom. Kruhové platne a ostatné povrchy môžete vyčistiť vlhkou utierkou. Vyvarujte sa používaniu čistiacich práškov a prostriedkov s obsahom kyselín a lúhov. Neskúšajte prosím, leštiť dosky brúsny papierom. Časom čistý povrch varných dosiek zhnedne. To je prirodzený dôsledok vysokých teplôt pri varení; to neplatí pre koróziu. Kruhy čistite prostriedkom na piecky a dôkladne odstráňte zvyšky opláchnutím navlhčenou handričkou.

H. Poznámka o životnom prostredí

Vážené zákazníčky a zákazníci!

Náš hodnotný produkt potrebuje ne dlhú cestu k vám účinný ochranný obal. Už nepotrebný baliaci materiál prosím roztriedte podľa vytlačených symbolov a vložte do nádob pre separovaný zber surovín.

Tento prístroj je označený v súlade s európskou smernicou 202/96/EG o elektrických prístrojoch a zariadeniach. Smernica udáva v EU platný rámec pre odovzdávanie a zužitkovanie použitých prístrojov. Opatrebný, vyradený elektrický prístroj je potrebné odniesť do zberného dvora vo vašej obci, alebo využiť služby firiem, zaoberajúcich sa zberom a separáciou vyradených prístrojov a zariadení, ktoré vykonávajú zber po telefonickom dohovore individuálne po domácnostiach.

Vyrovnanie minikuchynky

